

CLIPSTER

TaproX

#184601

- ⒹⒺ Bedienungsanweisung
- ⒻⓇ Mode d'emploi
- ⒺⓃ Instructions for use
- ⒾⓉ Istruzioni per l'uso
- ⒻⓈ Bruksanvisning
- ⒻⒾ Käyttöohje
- Ⓓⓐ Brugsanvisning
- ⓃⓄ Bruksanvisning



DE Bedienungsanleitung

1. Sicherheit

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, besonders das Kapitel „Sicherheit“ sorgfältig durch, bevor Sie die Schermaschine in Betrieb nehmen. So schützen Sie sich vor möglichen Gefahren und das Gerät vor Schäden durch Fehlbedienung. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch diese Gebrauchsanweisung mit.

1.1 Begriffs- und Symbolerklärung

In dieser Gebrauchsanweisung finden Sie die folgenden Begriffe:



GEFAHR

führt bei Missachtung zu schweren Verletzungen oder Tod



WARNUNG

kann bei Missachtung zu schweren Verletzungen (oder Tod) führen

Hinweis

Hinweise, die Sie beim Umgang mit dem Gerät beachten sollten.



Gefahr eines elektrischen Schlages! Das Gerät darf niemals in der Badewanne, Dusche, über einem gefüllten Waschbecken / sonstigem Gefäß aufgeladen oder betrieben werden.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

- die Schermaschine wird zum Trimmen von Haaren/Fell verwendet.
- das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen ausgelegt! Nicht außerhalb der Räumlichkeiten (Garten, Terrasse etc.) in Betrieb nehmen!
- bei jeder anderen Anwendung außer der bestimmungsgemäßen Verwendung und beim Eingreifen in das Gerät erlöschen Garantie- und Haftungsansprüche an den Hersteller

1.3 Wichtige Gefahrenhinweise



GEFAHR

- halten Sie das Gerät, die Ladeschale und die Anschlussleitung von Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern und bedienen Sie es nicht mit nassen Händen
- das Gerät, die Ladeschale und die Anschlussleitung nicht unter Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser abspülen
- sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, darf es danach nicht wieder benutzt werden
- einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung, mit einem Nennauslösestrom von weniger als 30 mA, in der Hausinstallation. Wir empfehlen Ihnen, die Stromkreise von Ihrem Elektrofachmann mit einer FI-Schutzschaltung absichern zu lassen

- wenn der Akku aufgeladen ist oder nach spätestens 8 Stunden reiner Aufladezeit muss das Gerät von der Versorgungsspannung getrennt werden
- ist der Akku nach 8 Stunden nicht vollkommen aufgeladen, nehmen Sie das Gerät nicht wieder in Betrieb und wenden Sie sich an den Hersteller



WARNUNG

Nach ausgedehntem Gebrauch kann der Scherkopf heiß werden!



GEFAHR

Die Schermaschine darf nur mit einem Netzteil entsprechend den Angaben auf dem Typenschild betrieben werden. Das Gerät darf nur mit einem Netzteil betrieben werden, welches als Ausgangsspannung SELV entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät liefert.

1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise



GEFAHR

Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn:

- das Gerät, die Ladeschale oder die Anschlussleitung beschädigt ist
- der Scherkopf beschädigt oder angebrochen ist, da die Haut verletzt werden kann
- das Gerät gefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder die Funktionsweise eingeschränkt ist
- das Gerät so beschädigt ist, dass elektrische Teile freiliegen

In jedem Fall sofort das Gerät vom Netz trennen!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht am Scherkopf verletzen. Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf.
- halten Sie ebenfalls das Verpackungsmaterial, wie z. B. Folien, von Kindern fern
- legen Sie die Anschlussleitung so, dass niemand darüber stolpert oder darauf tritt!
- schützen Sie die Anschlussleitung vor Beschädigungen. Ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung. Fassen Sie das Stecker-Netzteil an, wenn Sie dieses aus der Steckdose ziehen. Halten Sie die Leitung von heißen Oberflächen fern. Überprüfen Sie die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen.
- setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit Temperaturen unter 0 °C oder über +40 °C aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- um eine Gefährdung zu vermeiden, dürfen Reparaturen nur von autorisierten Personen ausgeführt werden.
- Gerät zur Wartung und zum Teiletausch von der Stromversorgung trennen
- der Scherkopf darf nicht zerlegt werden

1.5 Sicherheit während des Betriebs



GEFAHR

Greifen Sie beim eingeschalteten Gerät nicht in oder an den Scherkopf.

Für einwandfreien Betrieb muss der Scherkopf regelmäßig gereinigt und an den entsprechenden Stellen geölt werden.

Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn:

- Sie das Gerät aus der Hand legen, z. B. um es aufzuladen oder wenn Sie kurzzeitig den Schneidevorgang unterbrechen
- Sie den Kammaufsatz aufstecken oder abnehmen
- das Gerät gereinigt oder geölt werden soll

Verwenden Sie die Schermaschine nur zusammen mit den Original-Zubehörteilen (Ladeschale, Kammaufsatz etc.).

Versuchen Sie niemals mit spitzen Gegenständen (z. B. mit einem Stielkamm) Staub oder Fremdkörper aus dem Geräteinneren zu entfernen.

2. Aufladen

- wenn das Gerät ausgeliefert wird, ist es noch nicht betriebsbereit
- bevor Sie die Schermaschine an eine Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Netzteils angegebenen Spannung übereinstimmt!
- zur Erhaltung der Ladekapazität des Akkus empfehlen wir, den Akku gelegentlich bis zum Stillstand des Motors zu entladen
- bitte laden Sie das Gerät volle 8 Stunden vor der ersten Nutzung, sodass die inbegriffene wiederaufladbare Batterie aktiviert wird
- bitte laden Sie das Gerät nicht in Temperaturen unter 0 °C oder höher als 40 °C
- bitte laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von direktem Sonnenlicht oder den Strahlen eines Heizkörpers
- die Standardladezeit beträgt 180 Minuten. Um einer Beschädigung der Batterie vorzubeugen, vermeiden Sie verlängerte Ladezeiten.
- wenn das Gerät vollständig aufgeladen wurde, kann es für mehr als 240 Minuten eingesetzt werden. Während dem Laden leuchtet ein blaues Indikatorlicht.
- Sobald der Akku vollständig geladen ist, hört das blaue Licht auf zu leuchten.
- legen Sie den Schalter auf ON um das Gerät zu nutzen

3. Lieferumfang und Aufbau

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1 Schermaschine | 6 Schutzkappe |
| 2 Kamm (3 mm) | 7 Reinigungsbürste |
| 3 Kamm (6 mm) | 8 Öl |
| 4 Kamm (9 mm) | 9 Netzteil |
| 5 Kamm (12 mm) | |



4. Bedienung, Reinigung und Pflege

Ein- und Ausschalten:

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach hinten. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter wieder nach vorne. (Abb. 1)

Diese Schermaschine kann sowohl mit Kabel, als auch kabellos verwendet werden.

Verbinden Sie das Netzteil mit der Buchse des Gerätes, welche sich im unteren Teil der Maschine befindet. Verbinden Sie das Netzteil dann mit dem Strom (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

Schnitthöhenverstellung:

Die Schermaschine besitzt eine 3-stufige SchnitthöhenEinstellung.

Mithilfe des Hebels kann die Schnitthöhe zwischen 0,5 - 3,0 mm variiert werden (Abb. 3).



Abb. 3

Nutzung des Kammbühors:

1. Versichern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter während der Installation und der Entnahme des Kamms auf 0 steht. Sie finden vier Käme mit 3, 6, 9 und 12 mm für unterschiedliche Schneidelängen. Schieben Sie den Kamm von vorne auf den Scherkopf und achten Sie darauf, dass der Kamm auf der Unterseite einrastet. (Abb. 4)

2. Drücken Sie den Kamm wie in **Abb. 5** dargestellt nach oben, um diesen zu entfernen. Sie können dann den Kamm durch eine andere Größe ersetzen, in dem Sie wie unter 1. vorgehen.



Abb. 4



Abb. 5

Um die einwandfreie Funktion und volle Leistungsfähigkeit Ihrer Schermaschine sicherzustellen, reinigen und ölen Sie das Gerät regelmäßig.

Reinigen des Scherkopfes:

Bei regelmäßigem Gebrauch sollte der Scherkopf einmal täglich gründlich gereinigt werden.

Schalten Sie das Gerät aus. Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung. Nehmen Sie den Kammaufsatz ab. Entfernen Sie die Haare mit dem Reinigungspinsel.

Ölen des Scherkopfes:

Um die gute Schneidleistung des Scherkopfes möglichst lange zu erhalten, muss der Scherkopf regelmäßig, im Betrieb alle 15 min und bei Lagerung am besten täglich, geölt werden. Nehmen Sie den Kammaufsatz ab. Nutzen Sie die Bürste um die Schneide zu reinigen, sodass Sie Haare zwischen den Schneiden entfernen können. Ölen Sie die Stellen, wo sich der obere und untere Teil des Scherkopfes berühren. Sollte die Scherleistung merklich nachlassen oder die Temperatur am Scherkopf zu hoch sein, muss sofort geölt werden. Ölen Sie den Scherkopf einmal täglich bei Nutzung der Schermaschine!

Austauschen des Scherkopfes:

Der Scherkopf ist ein Verschleißteil. Trotz guter Pflege wird die Schneidleistung nachlassen. Tauschen Sie den Scherkopf dann aus. Der Scherkopf kann einzeln als Ersatzteil (Art.Nr. 184641) bestellt werden. Beim Austauschen des Scherkopfes können Sie Haarreste im Innenraum mit dem Pinsel entfernen. Zum Entfernen des Scherkopfes lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite. Bewahren Sie diese Schrauben für die Montage eines neuen Scherkopfes gut auf.

Reinigung des Gerätes:

Wischen Sie Ihr Gerät gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab, anschließend trockenreiben.

5. Problembehandlung

Was tun, wenn...

... sich das Gerät nicht einschalten lässt?

- ist der Akku leer? Schließen Sie das Netzteil an und laden Sie die Schermaschine auf
- ist der Scherkopf trocken? Der Scherkopf muss geölt werden

... der Scherkopf nicht gleichmäßig läuft?

- der Scherkopf muss geölt werden
- Ober- und Untermesser können bei längerer Nichtbenutzung verkleben

... beim Aufladen die Ladeanzeige nicht leuchtet?

- kontrollieren Sie, ob das Netzteil korrekt angeschlossen ist

... sich das Gerät von selbst abschaltet?

- der Akku ist leer. Laden Sie die Schermaschine auf

... sich der Akku nicht mehr aufladen lässt?

- der Akku oder das Netzteil ist defekt! Das Netzteil kann nachbestellt werden, bei defektem Akku ist das Gerät fachgerecht zu entsorgen

6. Technische Daten

	Schermaschine	Netzteil
Art.Nr.	184601	-
Motordrehzahl	7000 U/min	-
Ladezeit	180 min	-
Schurzeit	240 min	-
Gewicht	273 g	57 g
Eingangsspannung	5V DC	100-240 V
Frequenz	-	50/60 Hz
Akkukapazität	2600 mAh	-
Stromaufnahme	max. 600 mA	0,2 A
Umgebungstemperatur Ladevorgang/Gebrauch	0°C - 40 °C	0°C - 40 °C
Schutzklasse	III	II



Elektroschrott

Die sachgerechte Entsorgung des Produkts nach deren Funktionstüchtigkeit obliegt dem Betreiber. Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften Ihres Landes. Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Im Rahmen der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten wird das Gerät bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen oder kann zu Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, zurückgebracht werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.



CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Albert Kerbl GmbH, dass sich das in dieser Anleitung beschriebene Produkt/Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen und Richtlinien befindet. Das CE-Zeichen steht für die Erfüllung der Richtlinien der Europäischen Union.

1. Sécurité

Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi, en particulier le chapitre portant sur la sécurité, avant d'utiliser la tondeuse.

Vous éviterez ainsi les éventuels dangers et éviterez d'endommager la machine.

Veillez à conserver le présent mode d'emploi pour consultation ultérieure. En cas de transmission de l'appareil, veillez à transmettre également le présent mode d'emploi.

1.1 Explication des termes et des symboles

Voici les termes que vous rencontrerez dans le présent mode d'emploi :



DANGER

Peut entraîner des blessures graves voire mortelles en cas de non-respect



MISE EN GARDE

Peut entraîner des blessures graves (voire mortelles) en cas de non-respect

Indication

Indications dont vous devez tenir compte lors de l'utilisation de l'appareil.



Risque d'électrocution ! Il est interdit de charger ou d'utiliser l'appareil dans la baignoire, dans la douche ou au-dessus d'un évier ou d'un autre récipient rempli.

1.2 Utilisation conforme

- la tondeuse est utilisée pour la tonte des poils/du pelage
- l'appareil convient exclusivement à un usage en intérieur ! Ne pas l'utiliser en dehors des espaces prévus à cet effet (dans le jardin, sur la terrasse, etc.) !
- tous droits à la garantie et au dédommagement sont exclus vis-à-vis du fabricant en cas d'utilisation non conforme ou d'intervention sur l'appareil



DANGER

1.3 Consignes importantes relatives aux dangers

- tenez l'appareil, le socle de chargement et le câble de raccordement à l'écart de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide et ne l'utilisez pas avec les mains mouillées
- n'immergez pas l'appareil, le socle de chargement ou le câble de raccordement dans l'eau et ne les passez pas sous l'eau
- si l'appareil tombe dans l'eau, il ne peut plus être utilisé
- l'installation d'un disjoncteur différentiel avec un courant de déclenchement nominal inférieur à 30 mA offre une protection supplémentaire sur le réseau domestique. Nous vous conseillons de faire sécuriser les circuits électriques à l'aide d'un disjoncteur différentiel par un électricien qualifié.
- une fois que l'appareil est chargé, soit au plus tard après 8 heures de charge, celui-ci doit être débranché de l'alimentation
- si la batterie n'est pas rechargée après 8 heures de charge, n'utilisez plus l'appareil et contactez le fabricant



MISE EN GARDE

La tête de tonte peut chauffer en cas d'utilisation prolongée !



DANGER

La tondeuse peut uniquement être utilisée avec un bloc d'alimentation correspondant aux données indiquées sur la plaque signalétique. L'appareil peut uniquement être utilisé avec un bloc d'alimentation fournissant une tension de sortie SELV correspondant aux indications sur l'appareil.

1.4 Consignes générales de sécurité



DANGER

N'utilisez pas l'appareil si :

- l'appareil, le socle de chargement ou le câble de raccordement sont endommagés
- la tête de tonte est endommagée, car cela pourrait entraîner des blessures
- l'appareil est tombé, présente des dommages visibles ou témoigne d'un fonctionnement limité
- l'appareil est endommagé et que des composants électriques sont exposés

Dans tous les cas, débranchez immédiatement l'appareil du secteur !

L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience/de compétences, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient pris connaissance des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils aient compris les dangers encourus. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants non surveillés.

- Il convient de surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Veillez à ce que les enfants ne se blessent pas avec la tête de tonte. Conservez l'appareil dans un endroit hors de portée des enfants.
- tenez également les matériaux d'emballage tels que les films hors de portée des enfants
- posez le câble de raccordement de manière à ce que personne ne puisse trébucher ou marcher dessus !
- protégez le câble de raccordement contre les dégâts. Ne tirez jamais sur le câble de raccordement. Débranchez le câble au niveau de la fiche. Tenez le câble à l'écart des surfaces chaudes. Vérifiez régulièrement que le câble de raccordement n'est pas endommagé
- n'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à 0° C ou supérieures à 40 °C pendant une période prolongée. Éviter toute exposition directe aux rayons du soleil.
- afin d'éviter tout risque, les réparations peuvent uniquement être effectuées par des personnes autorisées
- débrancher l'appareil de l'alimentation en cas de maintenance ou de remplacement de pièces
- la tête de tonte ne peut pas être démontée

1.5 Sécurité pendant l'utilisation



DANGER

Ne touchez pas la tête de tonte lorsque l'appareil est allumé.

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil, la tête de tonte doit régulièrement être nettoyée et huilée.

L'appareil doit être éteint lorsque :

- vous déposez l'appareil, par exemple pour le charger ou parce que vous devez brièvement interrompre la coupe
- vous retirez ou remettez le sabot en place
- l'appareil doit être nettoyé ou huilé

Utilisez la tondeuse uniquement avec les accessoires d'origine (socle de chargement, sabots, etc.).

N'essayez pas de retirer la poussière ou les corps étrangers logés à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'objets pointus (p. ex. avec un peigne à queue).

2. Chargement

- lors de la livraison, l'appareil n'est pas encore prêt à l'emploi
- avant de brancher la tondeuse au secteur, assurez-vous que la tension correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil !
- afin de conserver la capacité de charge de la batterie, il est conseillé de décharger occasionnellement la batterie entièrement jusqu'à ce que le moteur s'arrête
- veuillez charger l'appareil entièrement pendant 8 heures avant la première utilisation afin que la batterie rechargeable soit activée
- évitez de faire charger l'appareil à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C
- veillez à ne pas recharger l'appareil sous la lumière directe du soleil ou à proximité d'un corps de chauffe
- la durée de chargement standard est de 180 minutes. Afin de ne pas endommager la batterie, évitez les temps de chargement prolongés.
- lorsque l'appareil est entièrement chargé, il peut être utilisé pendant plus de 240 minutes. Un voyant lumineux bleu clignote pendant le chargement.
- Dès que la batterie est pleine, le témoin bleu s'éteint
- mettez l'interrupteur sur ON pour utiliser l'appareil

3. Contenu de la livraison

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1 Tondeuse | 6 Capuchon de protection |
| 2 Peigne (3 mm) | 7 Brosse de nettoyage |
| 3 Peigne (6 mm) | 8 Huile |
| 4 Peigne (9 mm) | 9 Bloc d'alimentation |
| 5 Peigne (12 mm) | |



4. Utilisation, nettoyage et entretien

Allumer et éteindre :

Poussez l'interrupteur marche/arrêt vers l'arrière pour allumer l'appareil. Poussez l'interrupteur marche/arrêt vers l'avant pour éteindre l'appareil. (ill. 1)

La tondeuse peut être utilisée sur batterie ou avec le câble.

Branchez le bloc d'alimentation sur la fiche sous la machine. Branchez ensuite le bloc d'alimentation au secteur (ill. 2).



ill. 1



ill. 2

Réglage de la hauteur de coupe :

La hauteur de coupe de la tondeuse peut être réglée sur 3 niveaux.

Le levier permet d'ajuster la hauteur de coupe entre 0,5 et 3,0 mm (ill. 3).



ill. 3

Utilisation des peignes :

1. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt se trouve sur 0 durant l'installation et le démontage du peigne. Vous trouverez 4 peignes de 3, 6, 9 et 12 mm pour différentes longueurs de coupe. Insérez le peigne par l'avant sur la tête de tonte et veillez à ce qu'il s'enclenche sur la partie inférieure. (ill. 4)

2. Poussez le peigne vers le haut comme le montre l'image n° 5 pour l'enlever. Vous pouvez ensuite remplacer le peigne par un autre en procédant comme expliqué au point 1.



ill. 4



ill. 5

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre tondeuse et de profiter d'une puissance optimale, nettoyez et huilez régulièrement l'appareil.

Nettoyage de la tête de tonte :

En cas d'usage régulier, il est conseillé de nettoyer la tête de tonte une fois par jour.

Éteignez l'appareil. Débranchez l'appareil de l'alimentation. Retirez le sabot. Enlevez les poils à l'aide de la brosse de nettoyage.

Huiler la tête de tonte :

Afin de conserver la performance de tonte le plus longtemps possible, la tête de tonte doit régulièrement être huilée : toutes les 15 minutes lors de l'utilisation et idéalement une fois par jour en cas de stockage. Retirez le sabot. Utilisez la brosse pour nettoyer la lame et retirer les poils.

Huilez les endroits où la partie supérieure et inférieure de la tête de tonte sont en contact. Si la puissance de tonte diminue de manière notable ou que la température de la tête de tonte est trop élevée, huilez immédiatement la tête de tonte. Huilez la tête de tonte une fois par jour lorsque la tondeuse n'est pas utilisée !

Remplacer la tête de tonte :

La tête de tonte est une pièce d'usure. Malgré un bon entretien, la puissance finira par diminuer. Le cas échéant, remplacez la tête de tonte. La tête de tonte peut être commandée séparément comme pièce de rechange (réf. 184641). Lors du remplacement de la tête de tonte, vous pouvez éliminer les poils résiduels qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil à l'aide de la brosse. Pour retirer la tête de tonte, desserrer les deux vis qui se trouvent au dos. Conservez ces vis pour remonter la nouvelle tête de tonte.

Nettoyage de l'appareil :

Nettoyez de temps en temps votre appareil avec un chiffon humide et séchez-le ensuite.

5. Résolution des problèmes

Que faire si...

...l'appareil ne s'allume plus ?

- la batterie est vide ? Branchez le bloc d'alimentation et chargez la tondeuse
- la tête de tonte est sèche ? La tête de tonte doit être huilée

...la tête de tonte ne fournit par un résultat uniforme ?

- la tête de tonte doit être huilée
- la lame supérieure et la lame inférieure peuvent rester collées en cas de non-utilisation prolongée

...le témoin de charge n'apparaît pas lors du chargement ?

- vérifiez si le bloc d'alimentation est bien raccordé

...l'appareil s'éteint tout seul ?

- la batterie est vide. Chargez la tondeuse

...la batterie ne charge plus ?

- il y a un problème au niveau de la batterie ou du bloc d'alimentation ! Le bloc d'alimentation peut être commandé séparément. En cas de batterie défectueuse, l'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions en vigueur.

6. Caractéristiques techniques

	Tondeuse	Bloc d'alimentation
Réf.	184601	-
Vitesse du moteur	7000 tr/min	-
Temps de charge	180 min	-
Durée de tonte	240 min	-
Poids	273 g	57 g
Tension d'entrée	5V DC	100-240 V
Fréquence	-	50/60 Hz
Capacité de la batterie	2600 mAh	-
Consommation de courant	600 mA max.	0,2 A
Température ambiante chargement/utilisation	0°C - 40 °C	0°C - 40 °C
Classe de protection	III	II



Déchets électriques

A sa mise au rebut, l'élimination conforme de l'appareil est à la charge de l'utilisateur. Respectez les dispositions légales applicables de votre pays. L'appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères. Dans le cadre de la directive CE relative à l'élimination des appareils électriques et électroniques usagés, l'appareil est pris en charge gratuitement par les points de collecte communaux ou les entreprises de traitement des déchets spéciaux, ou peut être remis à un revendeur proposant un service de reprise. L'élimination conforme sert à la protection de l'environnement et prévient les éventuels effets nocifs sur l'être humain et l'environnement.



Déclaration de conformité CE

La société Albert KERBL GmbH déclare par la présente que le produit/l'appareil décrit dans le présent mode d'emploi est en conformité avec les exigences et autres dispositions applicables des directives. La marque CE indique que les directives de l'Union Européenne sont satisfaites.

EN Operating instructions

1. Safety

Please read the instructions for use carefully before operating the clippers, especially the „Safety“ section.

This will help you avoid possible hazards and protect against damage to the device due to misuse.

Keep the instructions for use handy for future reference. If the device is passed on to a new owner, please also hand over these instructions for use.

1.1 Explanation of terms and symbols

The following terms are used in these instructions for use:



DANGER

If disregarded, can lead to serious injuries or death



WARNING

If disregarded, can lead to serious injuries (or death)

Note

Information that should be observed when handling the device.



Danger of an electric shock! The device may never be charged or operated while in the bath, shower, over a filled washbasin / other container.

1.2 Intended use

- the clippers are used to trim hair/fur
- the device is designed for indoor use only. It should not be operated outdoors (garden, terrace, etc.).
- if the device is used in a manner that does not comply with the intended use and/or if modifications are made to the device, then this voids the manufacturer's warranty and liabilities



DANGER

1.3 Important danger warnings

- keep the device, charging tray and connecting cable away from moisture, water and other liquids, and do not operate it with wet hands
- do not immerse the device, charging tray and connecting cable under water or rinse off under running water
- if the device should fall into water, it may not be used again afterwards
- the integration of a residual-current-operated protective device, with a nominal tripping current of less than 30 mA, in the building installation provides additional protection. We recommend that you have your electrician install residual current protection for your power circuits.
- the device must be disconnected from the power supply when the battery is charged or after at least 8 hours of pure charging time
- if the battery does not fully charge after 8 hours, do not operate the device and contact the manufacturer



WARNING

The clipping head can become hot after extended use!



DANGER

The clipper may only be operated with a power pack that meets the specifications on the nameplate. The device may only be operated with a power pack that delivers the SELV output voltage specified on the device's markings.

1.4 General safety instructions



DANGER

Never operate the device if:

- the device, charging tray or connecting cable is damaged
- the clipping head is damaged or chipped because this can injure the skin
- the device is dropped, shows visible damage or its functionality is impaired
- the device is damaged so that electrical components are exposed

In each case, the device must be disconnected from the mains immediately!

This device can be used by children 8 years of age and older and by individuals with impaired physical, sensory or mental abilities or those with insufficient experience and knowledge to do so, if they are being supervised or have been trained on the safe use of the device and understand the underlying hazards. Children may not play with the device. Cleaning and user maintenance may not be performed by children without supervision.

- children should be supervised at all times to ensure that they do not play with the device. Make sure that children do not injure themselves on the clipping head. Keep the device out of the reach of children.
- also keep the packaging material, e.g. films, away from children
- lay the connecting cable in such a way so that no one can trip over or step on it
- protect the connecting cable from damage. Never pull on the connecting cable. Always remove the cable from the power outlet by grasping the power pack plug. Keep the cable away from hot surfaces. Check the connecting cable for damage on a regular basis.
- never expose the device to temperatures under 0 °C or over +40 °C for long periods of time. Avoid direct sunlight.
- repairs may only be performed by authorised personnel in order to avoid a hazard
- disconnect the device from the power supply for maintenance and parts replacement
- the clipping head may not be taken apart

1.5 Safety during operation



DANGER

Never touch or reach into the clipping head when the device is switched on.

The clipping head must be cleaned on a regular basis and oiled at the corresponding locations to ensure problem-free operation.

The device must be switched off when:

- you put the device down, e.g. to charge it or when you interrupt the cutting process for a brief period
- you attach or remove the comb attachment
- you clean or oil the device

Only use the clipper together with original accessories (charging tray, comb attachment, etc.).

Never use sharp objects (e.g. a tail comb) to remove dust or foreign objects from the interior of the device.

2. Charging

- when the device is delivered, it is not yet ready for operation
- before connecting the clipper to an outlet, make sure that the mains voltage matches the voltage listed on the nameplate of the power pack
- in order to maintain the charge capacity of the battery, we recommend that you occasionally discharge the battery by operating the device until the motor stops
- please charge the device for a full 8 hours before first use so that the included rechargeable battery is activated
- please do not charge the device in temperatures under 0 °C or higher than 40 °C
- please do not charge the device while exposed to direct sunlight or the heat of a radiator
- the standard charge time is 180 minutes. Avoid extended charge times to prevent damage to the battery.
- when the device is fully charged, it can be used for longer than 240 minutes. A blue indicator light is on during charging.
- the blue light will turn off as soon as the battery is fully charged
- move the switch to ON to use the device

3. Scope of delivery

- 1 Clipper
- 2 Comb (3 mm)
- 3 Comb (6 mm)
- 4 Comb (9 mm)
- 5 Comb (12 mm)
- 6 Protective cap
- 7 Cleaning brush
- 8 Oil
- 9 Power pack



4. Operation, cleaning and care

Switching on and off:

Slide the On/Off switch back to turn the device on. Slide the On/Off switch forward again to turn the device off. (fig. 1)

This clipper can be used via its cable as well as without its cable.

Connect the power pack to the device socket located on the bottom of the device. Then connect the power pack to the power (fig. 2).



fig. 1



fig. 2

Cutting height adjustment:

The clippers have a 3-stage, cutting height adjustment.

Using the lever, you can adjust the cutting height between 0.5 - 3.0 mm (fig. 3).



fig. 3

Using the comb accessory:

1. Make sure that the On/Off switch is set to the 0 when installing and removing the comb. Four combs are available (3, 6, 9, and 12 mm) for different cutting lengths. Push the comb onto the clipping head from the front, making sure that the comb engages on the bottom. (fig. 4)
2. Press the comb up as shown in fig. 5 to remove it. You can then replace the comb with another size by proceeding as described in 1.



fig. 4



fig. 5

Clean and oil the device on a regular basis to ensure the problem-free function and full functional performance of the clippers.

Cleaning the clipping head:

The clipping head should be thoroughly cleaned once a day with regular use.

Switch the device off. Disconnect the device from the power supply. Remove the comb attachment. Remove the hair with the cleaning brush.

Oiling the clipping head:

The clipping head must be oiled to ensure the good cutting results of the clipping head for as long as possible (during operation every 15 min. and when stored, preferably on a daily basis). Remove the comb attachment. Use the brush to clean the cutting edge, removing the hair between the blades. Oil the locations where the upper and lower part of the clipping head touch. The device must be oiled immediately when the shearing performance diminishes noticeably or the temperature of the clipping head seems too high. The clipping head should be oiled once per day when the clippers are not in use.

Replacing the clipping head:

The clipping head is a wear part. Despite good care, the cutting performance will diminish. At this point, the clipping head should be replaced. The clipping head can be ordered individually as a spare part (ref. no. 184641). When replacing the clipping head, you can remove the residue hair within the clippers using the brush. To remove the clipping head, remove both screws on the back. Keep these screws in a safe place for the re-installation of a new clipping head.

Cleaning the device:

Wipe off your device occasionally using a moist cloth, then rub it dry.

5. Troubleshooting

What to do, when...

... the device cannot be switched on?

- is the battery empty? Connect the power pack and charge the clippers
- is the clipping head dry? The clipping head must be oiled

... the clipping head does not operate smoothly?

- the clipping head must be oiled
- the top and bottom blades can become stuck when not in use for longer periods of time

... the charging display does not light up when charging?

- make sure that the power pack is connected properly

... the device switches off by itself?

- the battery is empty. Charge the clippers

... the battery can no longer be charged?

- the battery or the power pack is defective. The power pack can be re-ordered. If the battery is defective, then the device must be disposed of properly.

6. Technical data

	Clipper	Power pack
Art. No.	184601	-
Motor speed	7000 rpm	-
Charging time	180 min	-
Shearing time	240 min	-
Weight	273 g	57 g
Input voltage	5V DC	100-240 V
Frequency	-	50/60 Hz
Battery capacity	2600 mAh	-
Current consumption	max. 600 mA	0.2 A
Ambient temperature charging process/use	0°C - 40 °C	0°C - 40 °C
Protection class	III	II



Electronic scrap

Disposing of this device after its service life is the responsibility of the operator. Please consult the valid national regulations. The device must not be disposed of in household waste. In accordance with the stipulations of the EU Directive on the Disposal of Electrical and Electronic Devices, the device can be disposed of free of charge at the local waste collection or recycling centre. Alternatively, it can be returned to retailers who offer a collection service. The proper disposal helps to ensure environmental protection and prevents any adverse effects on human health and the environment.



CE-symbol / CE-conformity declaration

Albert KERBL GmbH hereby declares that the product / device described in these instructions complies with the fundamental requirements and other relevant stipulations and regulations. The CE-/UCKA-mark confirms compliance with the Directives of the European Union or the relevant UK legislation.

IT Istruzioni per l'uso

1. Sicurezza

Prima di mettere in funzione la tosatrice leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo "Sicurezza". In questo modo l'utente è protetto dai possibili pericoli e l'apparecchio è protetto dai danni causati da un uso errato. Conservare queste istruzioni per successive consultazioni. In caso di cessione dell'apparecchio consegnare anche le presenti istruzioni.

1.1 Definizioni e spiegazione dei simboli

In queste istruzioni per l'uso si trovano i seguenti termini:



PERICOLO

l'inosservanza provoca gravi lesioni o il decesso



AVVERTENZA

In caso d'inosservanza può provocare gravi lesioni (o il decesso)

Nota

Indicazioni che è opportuno rispettare per la manipolazione dell'apparecchio.



Pericolo di scossa elettrica! L'apparecchio non deve essere caricato o utilizzato nella vasca da bagno, sotto la doccia o sopra un lavabo o un altro recipiente pieno.

1.2 Utilizzo conforme

- la tosatrice è destinata alla rifinitura del pelo
- l'apparecchio è progettato solo per l'uso in ambienti chiusi! Non mettere in funzione all'esterno di locali (giardino, terrazza ecc.)
- ogni altro uso diverso dall'utilizzo conforme e l'esecuzione di interventi nell'apparecchio comportano la decadenza dei diritti di garanzia e responsabilità nei confronti del produttore

1.3 Avvertenze importanti relative ai rischi



PERICOLO

- tenere l'apparecchio, la base di carica e il cavo di collegamento lontani da umidità, acqua e altri liquidi e non utilizzarli con le mani bagnate
- l'apparecchio, la base di carica e il cavo di collegamento non devono essere immersi in acqua o lavati sotto l'acqua corrente
- se l'apparecchio è caduto in acqua non può essere ulteriormente utilizzato
- per una protezione supplementare è possibile installare nell'impianto domestico un interruttore differenziale con una corrente di intervento nominale inferiore a 30 mA. Consigliamo di rivolgersi al proprio elettricista di fiducia per l'installazione di salvavita nei circuiti elettrici.

- quando la batteria è carica o dopo un massimo di 8 ore di carica l'apparecchio deve essere staccato dalla rete di alimentazione
- se dopo 8 ore la batteria non è completamente carica, non rimettere in funzione l'apparecchio e rivolgersi al produttore



AVVERTENZA

Dopo un uso prolungato la testina può surriscaldarsi!



PERICOLO

La tosatrice può essere utilizzata solo con un alimentatore corrispondente ai dati indicati sulla targhetta. L'apparecchio può essere utilizzato solo con un alimentatore che eroga tensione d'uscita SELV così come contrassegnata sull'apparecchio stesso.

1.4 Avvertenze generali per la sicurezza



PERICOLO

Non mettere mai in funzione l'apparecchio se:

- l'apparecchio, la base di carica o il cavo di collegamento sono danneggiati
- la testina è danneggiata o aperta, poiché potrebbe lesionare la cute
- l'apparecchio è caduto, presenta danni visibili o la sua funzionalità è limitata
- l'apparecchio presenta danni con parti elettriche esposte

In ogni caso scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete elettrica!

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenze solo se le stesse sono sorvegliate o se sono state istruite riguardo all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ai pericoli che ne risultano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione affidate all'utente non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

- i bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Accertarsi che i bambini non si feriscano con la testina. Conservare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- tenere lontano dai bambini anche il materiale d'imballaggio, come ad esempio le pellicole
- sistemare il cavo di collegamento in modo tale che nessuno possa inciamparvi o calpestarlo!
- proteggere il cavo di collegamento dai danneggiamenti. Non tirare mai il cavo di collegamento. Per estrarre la spina dalla presa elettrica bisogna tirare la spina. Tenere il cavo lontano dalle superfici calde. Controllare regolarmente l'integrità del cavo di collegamento.
- non esporre l'apparecchio per molto tempo a temperature inferiori a 0 °C o superiori a +40 °C. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
- per evitare i rischi, le riparazioni devono essere eseguite solo da personale autorizzato
- staccare l'apparecchio dalla rete elettrica per la manutenzione e la sostituzione di componenti
- la testina non può essere smontata

1.5 Sicurezza durante il funzionamento



PERICOLO

Non toccare la testina né introdurvi le mani quando l'apparecchio è acceso.

Per un corretto funzionamento la testina deve essere pulita regolarmente e oliata nei punti corrispondenti.

L'apparecchio deve essere spento se:

- l'apparecchio viene lasciato incustodito, ad esempio per caricarlo o per brevi interruzioni dell'operazione di taglio
- si deve applicare o rimuovere il pettine
- l'apparecchio deve essere pulito oppure oliato

Utilizzare la tosatrice solo unitamente agli accessori originali (base di carica, pettine, ecc.).

Non tentare mai di rimuovere polveri o corpi estranei dall'apparecchio utilizzando oggetti appuntiti (ad esempio un pettine con manico).

2. Carica

- al momento della consegna l'apparecchio non è ancora pronto per l'uso
- prima di collegare la tosatrice a una presa elettrica, accertarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta dell'alimentatore!
- per preservare la capacità di carica dell'accumulatore, consigliamo di scaricare occasionalmente quest'ultimo fino all'arresto del motore
- caricare l'apparecchio per 8 ore complete prima di usarlo per la prima volta in modo tale da attivare la batteria ricaricabile inclusa
- non caricare l'apparecchio a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C
- non caricare l'apparecchio in prossimità della luce solare diretta o del calore emanato da un radiatore
- il tempo di carica standard è di 180 minuti. Per prevenire un danneggiamento della batteria si devono evitare i tempi di carica prolungati.
- se l'apparecchio è completamente carico può essere utilizzato per più di 240 minuti. Durante la carica si accende un indicatore luminoso blu.
- non appena la batteria è completamente carica, la luce blu si spegne
- posizionare l'interruttore su ON per utilizzare l'apparecchio

3. Volume di consegna

- 1 Tosatrice
- 2 Pettine (3 mm)
- 3 Pettine (6 mm)
- 4 Pettine (9 mm)
- 5 Pettine (12 mm)
- 6 Calotta protettiva
- 7 Spazzola per la pulizia
- 8 Olio
- 9 Alimentatore



4. Uso, cura e pulizia

Accensione e spegnimento:

Per accendere l'apparecchio spingere indietro l'interruttore on/off. Per spegnere l'apparecchio spingere nuovamente in avanti l'interruttore on/off. (Fig. 1)

La tosatrice può essere utilizzata con e senza cavo.

Collegare l'alimentatore alla presa dell'apparecchio, che si trova nella parte inferiore della tosatrice. Quindi collegare l'alimentatore alla rete elettrica (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Regolazione dell'altezza di taglio:

La tosatrice dispone di una regolazione dell'altezza di taglio su 3 livelli.

Con l'ausilio della levetta è possibile variare l'altezza di taglio tra 0,5 e 3,0 mm (Fig. 3).

Utilizzo dell'accessorio a pettine:

1. Accertarsi che l'interruttore on/off sia in posizione 0 durante l'installazione e l'estrazione del pettine. Sono disponibili quattro pettine da 3, 6, 9 e 12 mm per diverse lunghezze di taglio. Spingere il pettine sulla testina dal lato anteriore e accertarsi che si blocchi in posizione sul lato inferiore. (Fig. 4)
2. Premere il pettine verso l'alto come indicato in Fig. 5 per rimuoverlo. Ora è possibile sostituire il pettine con uno di un'altra grandezza procedendo come indicato al punto 1.



Fig. 4



Fig. 5

Per garantire il corretto funzionamento e la massima efficacia della tosatrice, l'apparecchio deve essere pulito e oliato regolarmente.

Pulizia della testina:

In caso di utilizzo regolare la testina dovrebbe essere pulita accuratamente una volta al giorno.

Spegnere l'apparecchio. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica. Rimuovere il pettine. Rimuovere i peli con l'apposito pennello.

Oliatura della testina:

Per mantenere il più a lungo possibile la buona efficacia di taglio della testina, quest'ultima deve essere oliata regolarmente: ogni 15 minuti durante il funzionamento e idealmente ogni giorno in caso di inutilizzo. Rimuovere il pettine. Utilizzare la spazzola per pulire la lama in modo tale da rimuovere i peli tra gli elementi taglienti. Oliare i punti di contatto tra la parte superiore e inferiore della testina. Se l'efficienza del taglio si riduce considerevolmente o la temperatura della testina risulta troppo elevata è necessario procedere immediatamente all'oliatura. In caso di inutilizzo della tosatrice oliare la testina una volta al giorno!

Sostituzione della testina:

La testina è un componente soggetto a usura. Malgrado una corretta manutenzione, l'efficacia del taglio subisce un calo. In questo caso si deve sostituire la testina. La testina può essere ordinata singolarmente come ricambio (n. art. 184641). Al momento della sostituzione della testina è possibile rimuovere i residui di pelo presenti all'interno con il pennello. Per rimuovere la testina svitare le due viti sul lato posteriore. Conservare accuratamente le viti per il montaggio di una nuova testina.

Pulizia dell'apparecchio:

Di tanto in tanto pulire l'apparecchio con un panno umido, quindi strofinare con un panno asciutto.

5. Risoluzione dei problemi

Cosa fare se...

...l'apparecchio non si accende?

- la batteria è scarica? Collegare l'alimentatore e caricare la tosatrice
- la testina è asciutta? La testina deve essere oliata

... la testina non scorre in modo uniforme?

- la testina deve essere oliata
- in caso di inutilizzo prolungato, la lama superiore e inferiore potrebbero attaccarsi

... durante la carica non si accende l'indicatore di carica?

- controllare se l'alimentatore è collegato correttamente

... l'apparecchio si spegne da solo?

- la batteria è scarica. Caricare la tosatrice

...la batteria non si carica più?

- la batteria o l'alimentatore sono difettosi! L'alimentatore può essere ordinato anche in un secondo tempo; se la batteria è difettosa l'apparecchio deve essere smaltito correttamente

6. Specifiche tecniche

	Tosatrice	Alimentatore
Cod. art.	184601	-
Regime del motore	7000 giri/min	-
Tempo di carica	180 min	-
Tempo di tosatuta	240 min	-
Peso	273 g	57 g
Tensione di ingresso	5V DC	100-240 V
Frequenza	-	50/60 Hz
Capacità della batteria	2600 mAh	-
Consumo elettrico	max. 600 mA	0,2 A
Temperatura ambiente per carica/uso	0°C - 40 °C	0°C - 40 °C
Classe di protezione	III	II

Rifiuti elettronici

L'operatore è responsabile del corretto smaltimento dell'apparecchio alla fine del suo ciclo di vita. Fare riferimento alle norme vigenti nei singoli paesi.



Non gettare l'apparecchio tra i rifiuti domestici. Nell'ambito della direttiva europea sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete, l'apparecchio deve essere conferito gratuitamente presso i centri di raccolta comunali o i servizi di smaltimento rifiuti. In alternativa può essere riconsegnato ai rivenditori specializzati che offrono questo tipo di servizio. Lo smaltimento corretto rappresenta una tutela dell'ambiente e contribuisce a prevenire ripercussioni dannose su uomo e ambiente.



Dichiarazione di conformità CE

La Albert KERBL GmbH dichiara che il prodotto/l'apparecchio descritto in queste istruzioni è conforme ai requisiti fondamentali e alle ulteriori disposizioni e direttive pertinenti. Il marchio CE indica che sono state soddisfatte le direttive dell'Unione Europea.

Bedieningshandleiding

1. Veiligheid

Lees de bedieningshandleiding en met name het hoofdstuk "Veiligheid" zorgvuldig door, voordat u het scheerapparaat in gebruik neemt. Zo beschermt u zichzelf tegen mogelijke gevaren en het apparaat tegen schade door onjuist gebruik.

Bewaar de bedieningshandleiding voor latere referentie. Als u het apparaat aan derden doorgeeft, dient u ook deze bedieningshandleiding mee te geven.

1.1 Toelichting bij termen en symbolen

In deze bedieningshandleiding worden de volgende termen gebruikt:



GEVAAR

leidt bij niet-naleving tot ernstig letsel of overlijden



WAARSCHUWING

kan bij niet-naleving ernstig letsel (of overlijden) tot gevolg hebben

Opmerking

Instructies die u bij het gebruik van het apparaat dient op te volgen.



Risico op een elektrische schok! Het apparaat mag nooit in bad, de douche, boven een met water gevulde wastafel / overig reservoir worden opgeladen of gebruikt.

1.2 Beoogd gebruik

- het scheerapparaat wordt gebruikt voor het trimmen van haren/vacht
- het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis! Gebruik het apparaat niet buiten (tuin, terras enz.)!
- wanneer het apparaat niet zoals beoogd wordt gebruikt of als het wordt aangepast, accepteert de fabrikant geen garantie of aansprakelijkheid meer

1.3 Belangrijke waarschuwingen



GEVAAR

- houd het apparaat, de oplaadschaal en de netkabel uit de buurt van vocht, water en andere vloeistoffen en bedien het apparaat niet met natte handen
- u mag het apparaat, de oplaadschaal en de netkabel niet in water onderdompelen of onder stromend water afspoelen
- wanneer het apparaat in water is gevallen, mag het daarna niet meer worden gebruikt
- een aanvullende bescherming biedt de inbouw van een 30 mA aardlekschakelaar in de huishoudelijke installatie. Wij raden u aan de stroomcircuits door een elektricien met een aardlekschakelaar te laten beveiligen.

- als de accu is opgeladen of na uiterlijk 8 uur pure laadtijd, moet het apparaat van het lichtnet worden losgekoppeld
- wanneer de accu na 8 uur niet volledig is opgeladen, staakt u het gebruik van het apparaat en neemt u contact op met de fabrikant



WAARSCHUWING

Na langdurig gebruik kan de scheerkop heet worden!



GEVAAR

Het scheerapparaat mag alleen met een netadapter conform de informatie op het typeplaatje worden gebruikt. Het apparaat mag alleen met een netadapter worden gebruikt die als uitgangsspanning SELV conform de informatie op het apparaat levert.

1.4 Algemene veiligheidsinstructies



GEVAAR

Neem het apparaat nooit in gebruik als:

- het apparaat, de oplaadschaal of de netkabel beschadigd is
 - de scheerkop beschadigd of gebarsten is, omdat dan de huid kan worden beschadigd
 - het apparaat gevallen is, zichtbare schade vertoont of de werking wordt belemmerd
 - het apparaat zodanig beschadigd is dat er elektrische onderdelen blootliggen
- In elk geval dient u het apparaat onmiddellijk van het lichtnet los te koppelen!

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis en ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of geleerd hebben het toestel op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Zorg ervoor dat kinderen zich niet aan de scheerkop pijn kunnen doen. Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- houd eveneens het verpakkingsmateriaal, zoals folie, uit de buurt van kinderen
- plaats de netkabel zodanig dat niemand erover kan vallen of erop kan trappen!
- bescherm de netkabel tegen beschadigingen. Trek nooit aan de netkabel. Pak de stekker vast als u de netkabel uit het stopcontact trekt. Houd de netkabel uit de buurt van hete oppervlakken. Controleer de netkabel regelmatig op beschadigingen.
- stel het apparaat niet langdurig bloot aan temperaturen onder 0 °C of boven +40 °C. Voorkom een blootstelling aan direct zonlicht.
- om risico's te voorkomen, mogen reparaties alleen door geautoriseerde personen worden uitgevoerd
- koppel het apparaat los van het lichtnet als u onderhoudswerkzaamheden uitvoert of onderdelen vervangt
- de scheerkop mag niet worden gedemonteerd

1.5 Veiligheid tijdens het gebruik



GEVAAR

Grijp niet in de scheerkop en raak deze niet aan als het apparaat is ingeschakeld.

Voor een correcte werking moet de scheerkop regelmatig worden gereinigd en op de betreffende plaatsen worden gesmeerd.

Het apparaat moet uitgeschakeld zijn als:

- u het apparaat weglegt, bijvoorbeeld om het op te laden of als u het scheren even onderbreekt
- u de opzetkam plaatst of verwijderd
- het apparaat moet worden gereinigd of gesmeerd

Gebruik het scheerapparaat alleen in combinatie met de originele toebehoren (oplaadschaal, opzetkam enz.).

Probeer nooit met puntige voorwerpen (bijv. een steelkam) stof of vreemde voorwerpen uit het apparaat te verwijderen.

2. Opladen

- als het apparaat wordt geleverd, is het nog niet klaar voor gebruik
- voordat u het scheerapparaat op een stopcontact aansluit, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de op het typeplaatje van de netadapter aangegeven spanning!
- om de laadcapaciteit van de accu te behouden, raden wij u aan om de accu regelmatig volledig leeg te trekken
- laad het apparaat 8 uur voor het eerste gebruik op, zodat de geïntegreerde, heropladbare accu wordt geactiveerd
- laad het apparaat niet op bij temperaturen onder 0 °C of boven 40 °C
- laad het apparaat niet op in de buurt van directe zonnestraling of een radiator
- de standaard laadtijd bedraagt 180 minuten. Om een beschadiging van de accu te voorkomen, dient u langere laadtijden te vermijden.
- als het apparaat volledig is opgeladen, kan het langer dan 240 minuten worden gebruikt. Tijdens het opladen brandt er een blauw indicatielampje.
- Zodra de accu volledig is opgeladen, dooft het blauwe lampje
- stel de schakelaar in op ON om het apparaat te gebruiken

3. Leveringsomvang

- 1 Scheerapparaat
- 2 Kam (3 mm)
- 3 Kam (6 mm)
- 4 Kam (9 mm)

- 5 Kam (12 mm)
- 6 Beschermkap
- 7 Reinigingsborstel
- 8 Olie
- 9 Netadapter



4. Bediening, reiniging en onderhoud

In- en uitschakelen:

Om het apparaat in te schakelen, schuift u de aan/uit-schakelaar naar achter. Om het apparaat uit te schakelen, schuift u de aan/uit-schakelaar weer naar voren. (Afb. 1)

Dit scheerapparaat kan zowel met kabel alsook kabelloos worden gebruikt.

Verbind de netadapter met de aansluiting van het apparaat. Deze zit aan de onderkant van het apparaat. Sluit de netadapter vervolgens aan op het lichtnet (afb. 2).



Instelling lengtestand

Het scheerapparaat beschikt over 3 instelbare lengtestanden.

Met behulp van de hendel kan de lengtestand tussen 0,5 - 3,0 mm worden ingesteld (afb. 3).



Gebruik van de kammen:

1. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar tijdens de installatie en de verwijdering van de kam op 0 staat. U beschikt over vier kammen van 3, 6, 9 en 12 mm voor verschillende scheerlengten. Schuif de kam van voren op de scheerkop en zorg ervoor dat de kam aan de onderkant vastklikt. (Afb. 4)

2. Duw de kam zoals in afb. 5 getoond naar boven om deze te verwijderen. U kunt de kam door een andere maat vervangen door als zoals onder 1 beschreven te werk te gaan.



Om een probleemloos gebruik en volledige prestaties van uw scheerapparaat te waarborgen, dient u het apparaat regelmatig te reinigen en te smeren.

Reinigen van de scheerkop:

Bij regelmatig gebruik dient de scheerkop één keer per dag grondig te worden gereinigd.

Schakel het apparaat uit. Koppel het los van het lichtnet. Verwijder de opzetkam. Verwijder de haren met het reinigingspenseel.

Smeren van de scheerkop:

Om zo lang mogelijk optimale snijprestaties van de scheerkop te waarborgen, moet de scheerkop regelmatig, in bedrijf om de 15 minuten en tijdens de opslag bij voorkeur dagelijks, worden gesmeerd. Verwijder de opzetkam. Gebruik de borstel om het mes te reinigen, zodat de haren tussen de messen worden verwijderd. Smeer de plaatsen waar het bovenste en onderste deel van de scheerkop elkaar raken. Wanneer de scheerprestaties duidelijk minder worden of de temperatuur van de scheerkop te hoog wordt, moet u direct smeren. Smeer de scheerkop één keer per dag als u het scheerapparaat niet gebruikt!

Vervangen van de scheerkop:

De scheerkop is een slijtageonderdeel. Ondanks een goed onderhoud zullen de snijprestaties minder worden. U dient de scheerkop in dat geval te vervangen. De scheerkop kan afzonderlijk als reserveonderdeel (art.nr. 184641) worden besteld. Bij het vervangen van de scheerkop kunt u haarresten aan de binnenkant met het penseel verwijderen. Voor de verwijdering van de scheerkop maakt u de twee schroeven aan de achterkant los. Bewaar deze schroeven voor de montage van een nieuwe scheerkop goed.

Reiniging van het apparaat:

Veeg het apparaat regelmatig met een vochtige doek schoon en wrijf het erna droog.

5. Problemen oplossen

Wat te doen als...

... het apparaat niet meer kan worden ingeschakeld?

- is de accu leeg? Sluit de netadapter aan en laad het scheerapparaat op
- is de scheerkop droog? De scheerkop moet worden gesmeerd.

... de scheerkop niet regelmatig loopt?

- de scheerkop moet worden gesmeerd
- boven- en ondermes kunnen aan elkaar gaan plakken als het apparaat gedurende langere tijd niet werd gebruikt

... het indicatielampje tijdens het opladen niet brandt?

- controleer of de netadapter correct is aangesloten

... het apparaat zichzelf uitschakelt?

- de accu is leeg. Laad het scheerapparaat op

... de accu niet meer kan worden opgeladen?

- de accu of de netadapter is defect! De netadapter kan worden bijbesteld. Als de accu defect is, moet het apparaat vakkundig worden afgevoerd.

6. Technische gegevens

	Scheerapparaat	Netadapter
Art.nr.	184601	-
Motortoerental	7000 tpm	-
Laadtijd	180 min	-
Scheertijd	240 min	-
Gewicht	273 g	57 g
Spanning van de netvoeding	5V DC	100-240 V
Frequentie	-	50/60 Hz
Accucapaciteit	2600 mAh	-
Stroomopname	max. 600 mA	0,2 A
Omgevingstemperatuur laden/gebruik	0°C - 40 °C	0°C - 40 °C
Beschermingsgraad	III	II



Elektrisch afval

De correcte afvoer van het toestel na werkzaamheid ligt bij de eigenaar. Volg de toepasselijke voorschriften van uw land op. Het toestel mag niet met het huisvuil worden weggevoerd. In het kader van de EU-richtlijn over het afvoeren van elektrische en elektronische oude toestellen wordt het toestel bij de communale verzamelplaatsen of containerparken gratis aangenomen of kan het naar gespecialiseerde handelaars die een terugnameservice aanbieden, worden teruggebracht. De correcte afvoer is ter bescherming van het milieu en verhindert mogelijke schadelijke effecten op mens en milieu.



CE-conformiteitsverklaring

Bij dezen verklaart Albert KERBL GmbH dat het in deze gebruiksaanwijzing beschreven product/apparaat voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen en richtlijnen. De CE-markering staat voor de overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Unie.

SV Bruksanvisning

1. Säkerhet

Läs igenom bruksanvisningen noggrant, i synnerhet kapitlet "Säkerhet" innan du börjar använda klippmaskinen. Detta skyddar dig från möjliga faror, men skyddar också maskinen mot skador som har orsakats av felaktig användning. Spara denna bruksanvisning för eventuellt senare bruk. Lämna med bruksanvisningen om du överläter maskinen.

1.1 Begrepps- och symbolförklaring

I denna bruksanvisning hittar du följande begrepp:



FARA

leder vid underlåtenhet till allvarlig skada eller dödsfall



WARNING

kan vid underlåtenhet leda till allvarlig skada (eller dödsfall)

Obs! Information som du ska beakta när du hanterar klippmaskinen.



Risk för elektrisk stöt! Maskinen får aldrig laddas eller användas i badkaret, duschen eller vattenfylld tvättställ/ annat kärl.

1.2 Avsedd användning

- klippmaskinen används till att trimma hår/päls.
- maskinen är endast avsedd för användning inomhus. Får inte användas utomhus (trädgård, terrass etc.)!
- vid all annan användning som inte är avsedd användning eller vid ingrepp i klippmaskinen upphör alla rättigheter till garanti- och skadeståndsanspråk gentemot tillverkaren att gälla.

1.3 Viktiga varningsanvisningar



FARA

- håll maskinen, laddningsdockan och anslutningskabeln på avstånd från fukt, vatten och andra vätskor och hantera den inte med våta händer
- klippmaskinen, laddningsdockan och anslutningskabeln får inte sänkas ned i vatten eller spolras av under rinnande vatten
- om klippmaskinen faller i vatten får den inte användas igen
- ett extra skydd ger installation av en jordfelsbrytare med en nominell utlösningsström på mindre än 30 mA i bostadsinstallationen. Vi rekommenderar att du låter en elektriker säkra strömkretsen med en jordfelsbrytare

- när batteriet är laddat eller efter 8 timmars ren uppladdningstid måste enheten kopplas från strömförsörjningen
- om batteriet inte är fulladdat efter 8 timmar ska du inte använda klippmaskinen utan istället kontakta tillverkaren



WARNING

Vid långvarig användning kan klipp huvudet bli varmt!



FARA

Klippmaskinen får endast drivas med en nätenhet som motsvarar angivelsen på typskylten. Maskinen får endast drivas med en nätenhet som levererar en utgångsspänning enligt SELV motsvarande märkningen på enheten.

1.4 Allmänna säkerhetsanvisningar



FARA

Använd inte klippmaskinen om:

- maskinen, laddningsdockan eller anslutningskabeln är skadad
 - klipp huvudet är skadat eller öppnat eftersom det kan leda till hudskada
 - maskinen har tappats, uppvisar synliga skador eller om funktionerna är begränsade
 - klippmaskinen är så skadad att elektriska delar är oskyddade
- I dessa fall måste maskinen omedelbart kopplas från strömförsörjningen!

Klippmaskinen kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap om de övervakas eller instrueras om säker användning av maskinen och om vilka risker som finns. Låt inte barn leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan tillsyn.

- barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med maskinen. Se till att barn inte kan skada sig på klipp huvudet. Förvara klippmaskinen utom räckhåll för barn.
- håll förpackningsmaterialet, t.ex. folier, på avstånd från barn
- placera anslutningskabeln på ett sådant sätt att ingen snubblar över eller trampar på den!
- skydda anslutningskabeln mot skador. Dra aldrig i anslutningskabeln. Ta tag i nätenheten när du drar ut den ur vägguttaget. Håll kabeln på avstånd från varma ytor. Kontrollera regelbundet att anslutningskabeln inte har några skador.
- utsätt inte maskinen för temperaturer under 0 °C eller över +40 °C under en längre tid. Undvik direkt solljus.
- för att undvika fara får reparationer endast utföras av auktoriserade personer.
- koppla från enheten från strömförsörjningen vid underhåll eller byte av delar
- klipp huvudet får inte tas isär

1.5 Säkerhet under användningen



FARA

Ta inte i klipp huvudet när maskinen är påslagen.

Om maskinen ska fungera perfekt ska klipp huvudet rengöras regelbundet och oljas på lämpliga ställen.

Maskinen måste vara avstängd:

- när du lägger ifrån dig maskinen, t.ex. för att ladda den eller när du avbryter klippningen under en kort stund
- när du sätter på eller tar av kamtillbehör
- när du rengör eller oljar maskinen

Använd endast klippmaskinen tillsammans med original-delar (laddningsdocka, kamtillbehör m.m.).

Försök aldrig ta bort damm eller främmande föremål från maskinens insida med spetsiga föremål (t.ex. med en spetskam).

2. Uppladdning

- när maskinen levereras är den ännu inte klar att användas
- innan du sätter i klippmaskinen i ett uttag, se till att nätspänningen överensstämmer med den som är angiven på nätenhetens typskylt!
- för att bibehålla laddningskapaciteten i batteriet, rekommenderar vi att då och då att ladda ur batteriet helt tills motorn stannar
- ladda upp maskinen helt och hållet i 8 timmar före första användningen, så att det medföljande uppladdningsbara batteriet aktiveras
- ladda inte maskinen i temperaturer under 0 °C eller över 40 °C
- ladda inte maskinen i närheten av direkt solljus eller värmen från ett element
- den normala laddningstiden är 180 minuter. För att förebygga skador på batteriet, undvik långvariga laddningstider.
- när klippmaskinen är fullständigt laddad kan den användas i mer än 240 minuter. Under laddningen lyser en blå indikatorlampa.
- när batteriet är fulladdat slutar den blå lampan att lysa.
- ställ brytare på ON för att använda maskinen

3. Leveransomfattning och uppbyggnad

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1 Klippmaskin | 6 Skyddshylsa |
| 2 Kam (3 mm) | 7 Rengöringsborste |
| 3 Kam (6 mm) | 8 Olja |
| 4 Kam (9 mm) | 9 Nätenhet |
| 5 Kam (12 mm) | |



4. Användning, rengöring och skötsel

Till- och fränkoppling:

För att slå på maskinen, skjut strömbrytaren bakåt. För att stänga av maskinen, skjut strömbrytaren framåt igen. (Bild 1)

Klippmaskinen kan användas både med kabel och trådlöst.

Anslut nätenheten i klippmaskinens uttag, som finns på maskinens nedre del. Anslut sedan nätenheten till strömförsörjningen (bild 2).



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Reglering av klipplängd:

Klippmaskinen har en klipplängdsreglering i 3 nivåer.

Med hjälp av spaken kan klipplängden varieras mellan 0,5–3,0 mm (bild 3).

Användning av kamtillbehör:

1. Se till att strömbrytaren står på 0 under installationen och när du tar bort kammen. Du hittar fyra kammar i storlekarna 3, 6, 9 och 12 mm för olika klipplängder. Skjut kammen framifrån på klipp huvudet och se till att kammen hakar fast på undersidan. (Bild 4)

2. Tryck kammen uppåt för att ta bort den, såsom visas i **bild 5**. Du kan sedan byta ut kammen mot en annan storlek, enligt tillvägagångssättet under punkt 1.



Bild 4



Bild 5

För att klippmaskinen ska fungera felfritt och ha full prestanda måste den rengöras och oljas regelbundet.

Rengöring av klipp huvudet:

Vid regelbunden användning ska klipp huvudet rengöras grundligt en gång om dagen.

Stäng av maskinen. Koppla från maskinen från strömförsörjningen. Ta bort håret med rengöringsborsten.

Olja klipp huvudet:

För att bevara klipp huvudets goda klippresultat så länge som möjligt måste klipp huvudet oljas regelbundet, när klippmaskinen används var 15:e minut och helst en gång om dagen när den inte används. Ta av kamtillbehöret. Använd borsten för att få bort hår och päls mellan skären. Olja de ställen där övre och nedre delen av klipp huvudet kommer i kontakt med varandra. Om klippresultatet märkbart försägas eller om temperaturen i klipp huvudet är för hög måste du olja in omedelbart. Olja klipp huvudet en gång om dagen när klippmaskinen inte används!

Byta klipp huvudet:

Klipp huvudet är en slittedel. Trots god skötsel minskar klippeffekten. Byt då ut klipp huvudet. Klipp huvudet kan beställas separat som reservdel (artikelnummer 184641). Vid byte av klipp huvud kan du ta bort hårrester på insidan med hjälp av borsten. Lossa de två skruvarna på baksidan för att lossa klipp huvudet. Lägg undan skruvarna inför monteringen av ett nytt klipp huvud.

Rengöring av klippmaskinen:

Torka av maskinen då och då med en fuktig trasa och torka den sedan torr.

5. Felavhjälpning

Vad ska jag göra om ...

... maskinen inte går att slå på?

- är batteriet tomt? Anslut nätenheten och ladda klippmaskinen
- är klipp huvudet torrt? Klipp huvudet måste oljas

... klipp huvudet inte går regelbundet?

- klipp huvudet måste oljas
- över- och underskär kan fastna om klippmaskinen inte används under en längre tid

... när laddningsindikatorn inte lyser vid laddning?

- kontrollera att nätenheten är korrekt ansluten

... klippmaskinen stänger av sig själv?

- batteriet är tomt. Ladda klippmaskinen.

... om batteriet inte går att ladda?

- batteriet eller nätenheten är defekt! Det går att beställa en ny nätenhet. Om batteriet är defekt måste det avfallshanteras korrekt.

6. Tekniska data

	Klippmaskin	Nätenhet
Art.-nr	184601	-
Motorvarvtal	7000 varv/min	-
Laddningstid	180 min.	-
Klipptid	240 min.	-
Vikt	273 g	57 g
Ingångsspänning	5 V DC	100–240 V
Frekvens	-	50/60 Hz
Batterikapacitet	2600 mAh	-
Energiförbrukning	max. 600 mA	0,2 A
Omgivningstemperatur laddning/ användning	0 °C–40 °C	0 °C–40 °C
Skyddsklass	III	II



Elskrot

Ägaren ansvarar för att en uttjänt produkt avfallshanteras på ett miljörättigt korrekt sätt. Följ de bestämmelser som gäller i ditt land. Enheten får inte kastas med hushållsavfallet. Inom ramarna för WEEE-direktivet om avfallshandling av elektrisk och elektronisk utrustning kan apparaten lämnas till kommunala återvinningscentraler kostnadsfritt eller till fackhandel som erbjuder återlämningservice. En miljörättig avfallshandling är till för att skydda miljön och förhindrar möjliga skador på både människor och miljö.



Försäkran om CE-överensstämmelse

Härmed försäkras Albert Kerbl GmbH att produkten/apparaten som beskrivs i denna bruksanvisning är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och de övriga tillämpliga bestämmelserna och direktiven. CE-märket anger att enheten uppfyller EU-direktiven.

1. Turvallisuus

Lue käyttöohje ennen karvaleikkurin käyttöönottoa. Lue erityisen huolellisesti luku Turvallisuus.

Siten voit suojata itsesi vaaroilta ja välttyä käyttämästä tätä laitetta väärin.

Säilytä käyttöohje myöhempiä tarvetta varten. Kun luovutat laitteen jollekin toiselle, anna myös käyttöohje mukaan.

1.1 Käsitteiden ja kuvakkeiden selitykset

Käyttöohjeessa esiintyvät käsitteet:



VAARA

Huomiotta jättäminen aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman



VAROITUS

Huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja (tai jopa kuoleman)

Ohje

Laitetta käsiteltäessä tulisi noudattaa näitä ohjeita.



Sähköiskun vaara! Laitetta ei saa ladata eikä käyttää kylpyammeessa, suihkussa eikä vettä sisältävien astioiden yläpuolella.

1.2 Määräystenmukainen käyttö

- karvaleikkuria käytetään karvojen ja turkin trimmaamiseen
- laite on suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa! Älä käytä laitetta ulkona (puutarhassa, terassilla jne.)!
- kaikki muu kuin määräystenmukainen käyttö tai laitteen purkaminen aiheuttavat valmistajaan kohdistuvien takuu- ja vastuuvaatimusten raukeamisen

1.3 Tärkeitä turvaohjeita



VAARA

- laite, latausasema ja liitäntäjohto eivät saa joutua tekemisiin kosteuden, veden eikä muiden nesteiden kanssa. Älä käytä laitetta märin käsin
- laitetta, latausasemaa ja liitäntäjohtoa ei saa upottaa veteen eikä huuhdella juoksevilla vedellä
- veteen pudonnutta laitetta ei saa enää käyttää
- lisäsuojaa voi saada lisäämällä rakennuksen sähköasennuksiin maks. 30 mA nimellislaukaisuvirran vikavirtasuojajatkimen. Suosittelemme, että sähköasentaja asentaa virtapiiriin vikavirtasuojajatkimen

- laite on erotettava syöttöjännitteestä, kun akku on ladattu täyteen tai viimeistään 8 tunnin kuluttua lataamisen päättymisestä
- jos akku ei ole 8 tunnissa latautunut täyteen, älä ota laitetta enää uudelleen käyttöön vaan ota yhteys valmistajaan



VAROITUS

Leikkuupää saattaa kuumentua pitkään jatkuvassa käytössä!



VAARA

Karvaleikkuria saa käyttää vain laitteen arvokilpeä vastaavalla verkkolaitteella. Laitetta saa käyttää vain verkkolaitteella, jonka ulostulo vastaa laitteen merkinnän matalaa turvajännitettä.

1.4 Yleiset turvaohjeet



Älä ota laitetta käyttöön, jos:

- laite, latausasema tai liitäntäjohto on vaurioitunut
- leikkuupää on vaurioitunut tai rikkoutunut. Iho saattaa vahingoittua
- laite on pudonnut, laitteessa on silmin havaittavia vaurioita tai laite ei toimi täysin oikein
- laite on vaurioitunut niin, että sähköosia on näkyvissä

Erota laite heti sähköverkosta kaikissa tällaisissa tilanteissa!

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, aistitoimintoiltaan tai henkisesti vajaakuntoiset henkilöt sekä vain vähän laitteen käyttökokemusta ja -tietämystä omaavat henkilöt, jos heidän työskentelyään valvotaan tai jos heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.

- huolehdi, että lapset eivät leiki tällä laitteella. Huolehdi, että lapset eivät pääse vahingoittamaan itseään leikkuupäällä. Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta.
- pidä myös pakkausmateriaali, esim. kalvot, poissa lasten ulottuvilta
- johda liitäntäjohto siten, että sen päälle ei voi astua eikä kompastua!
- suojaa liitäntäjohto vahingoittumisen varalta. Älä vedä liitäntäjohdosta. Tartu verkkolaitteen pistokkeeseen, kun olet irrottamassa sitä pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumista pinnoista. Tarkista liitäntäjohto säännöllisesti vahingoittumisen varalta.
- älä pidä laitetta pitkään alle 0 °C tai yli 40 °C lämpötilassa. Vältä suoraa auringonvaloa.
- vahinkojen välttämiseksi laitetta saa korjata vain valtuutettu henkilö
- erota laite sähköverkosta huollon ja osien vaihtamisen ajaksi
- leikkuupäätä ei saa purkaa

1.5 Turvallisuus laitetta käytettäessä



Älä koske leikkuupäähän, kun laitteeseen on kytketty virta päälle.

VAARA

Jotta leikkuupää toimisi hyvin, puhdista se säännöllisesti ja öljyä voitelua vaativat kohdat.

Laitteesta tulee virran olla kytketty pois päältä, jos:

- lasket laitteen pois käsistäsi, esim. lataamista varten tai kun keskeytät leikkaamisen vähäksi aikaa
- aiot irrottaa tai kiinnittää kampaosan
- puhdistat tai öljytät laitteen

Käytä karvaleikkurin kanssa vain alkuperäistarvikkeita (latausasemaa, kampaosaa jne.).

Älä yritä poistaa laitteen sisältä pölyä tai vierasta esinettä jollakin terävällä esineellä (esim. piikkipaisella kammalla).

2. Akun lataaminen

- laite ei ole vielä asiakkaalle toimitettaessa käyttövalmis
- varmista ennen karvaleikkurin pistorasiaan kytkemistä, että verkkojännite vastaa verkkolaitteen tyyppikilvessä mainittua jännitettä!
- akun latauskapasiteetin säilyttämiseksi suosittelemme käyttämään laitetta silloin tällöin niin, että akku tyhjenee ja moottori sammuu
- lataa laitetta ennen ensimmäistä käyttökertaa täydet 8 tuntia, jotta ladattava akku aktivoituu
- älä lataa laitetta alle 0 °C äläkä yli 40 °C lämpötilassa
- älä lataa laitetta suoran auringonvalon tai jonkin lämmönlähteen lähellä
- tavanomainen latausaika on 180 minuuttia. Akun vaurioitumisen estämiseksi vältä pitempiä latausaikoja.
- kun laite on ladattu täyteen, sitä voi käyttää yli 240 minuuttia. Lataamisen aikana palaa sininen merkkivalo.
- sininen valo sammuu, kun akku on ladattu täyteen.
- jotta voit käyttää laitetta, siirrä virtakytkin ON-asentoon

3. Toimitussisältö ja rakenne

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1 Karvaleikkuri | 6 Suojus |
| 2 Kampa (3 mm) | 7 Puhdistusharja |
| 3 Kampa (6 mm) | 8 Öljy |
| 4 Kampa (9 mm) | 9 Verkkolaite |
| 5 Kampa (12 mm) | |



4. Käyttö, puhdistaminen ja hoito

Kytkeminen päälle ja pois:

Kytke laite päälle virtakytkintä taaksepäin työntämällä. Kytke laite pois päältä virtakytkintä eteenpäin työntämällä. (kuva 1)
Tätä karvaleikkuria voi käyttää sekä johdollisena että ilman johtoa.

Liitä verkkolaite laitteen alaosassa olevaan liittimeen. Yhdistä sitten verkkolaite sähköverkkoon (kuva 2).



Leikkuukorkeuden säätö:

Karvaleikkurissa on 3-portainen korkeussäätö.

Leikkuukorkeutta voi säätää 0,5 - 3,0 mm vivun avulla (kuva 3).



Kampojien käyttö:

1. Varmista kampa asentaessasi tai poistaessasi, että virtakytkin on kohdassa 0. Kampoja on neljä. Leikkuupituudet ovat 3, 6, 9 ja 12 mm.

Työnnä kampa leikkuupäähän etukautta ja huolehdi, että se lukkiutuu alaosastaan. (kuva 4)

2. Irrota kampa painamalla sitä ylöspäin kuvan 5 mukaisesti. Voit vaihtaa tilalle toisenkokoisen kamman kohdan 1 ohjeen mukaisesti.



Puhdista ja öljyä karvaleikkuri säännöllisesti, jotta se toimisi hyvin ja säilyttäisi leikkuutehonsa.

Leikkuupään puhdistaminen:

Laitetta säännöllisesti käytettäessä tulisi leikkuupää puhdistaa hyvin kerran päivässä.

Kytke laitteesta virta pois päältä. Erotta laite jännitteensyötöstä. Irrota kampaosa. Poista karvat puhdistusharjalla.

Leikkuupään öljyäminen:

Öljyä leikkuupäätä säännöllisesti, jotta se säilyttäisi leikkuutehonsa mahdollisimman pitkään. Käytön aikana öljyä leikkuupää 15 min välein. Säilytettäessä öljyä se päivittäin, mikäli mahdollista. Irrota kampaosa. Puhdista leikkaava reuna harjalla, jotta saat karvat pois teräliuskojen välistä. Öljyä ne kohdat, joissa leikkuupään ylä- ja alaosa koskettavat toisiaan. Jos leikkuuteho laskee huomattavasti tai leikkuupään lämpötila nousee liian korkeaksi, öljyä leikkuupää heti. Kun et käytä karvaleikkuria, öljyä leikkuupää kerran päivässä!

Leikkuupään vaihtaminen:

Leikkuupää on kulutusosa. Leikkuuteho laskee ajan mittaan huolellisestakin hoitamisesta huolimatta. Silloin leikkuupää on vaihdettava. Leikkuupään voi tilata varaosana (tuotenumero 184641). Samalla kun vaihdat leikkuupään, puhdista harjalla karvat laitteen sisältä. Irrota leikkuupää avaamalla takasivun molemmat ruuvit. Säilytä ruuveja huolellisesti uuden leikkuupään asentamista varten.

Laitteen puhdistaminen:

Pyyhi laite aika ajoin kostealla kankaalla. Pyyhi se sitten kuivaksi.

5. Ongelmien selvittäminen

Mitä tehdä, jos ...

... laitteeseen ei kytkeydy virta päälle?

- onko akku tyhjä? Kytke karvaleikkuri verkkolaitteeseen ja lataa se
- onko leikkuupää kuiva? Leikkuupäätä tulee öljytä

... leikkuupää ei käy tasaisesti?

- leikkuupäätä tulee öljytä
- ylä- ja alaterä saattavat jumiutua toisiinsa kiinni, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

... jos latausnäyttö ei ladattaessa pala?

- tarkista, onko verkkolaite liitetty oikein

... laite kytkeytyy itsekseen pois päältä?

- akku on tyhjä. Lataa karvaleikkuri

... akku ei enää lataudu?

- akku tai verkkolaite on viallinen! Voit tilata uuden verkkolaitteen. Laite on hävitettävä asianmukaisella tavalla, jos akku on viallinen

6. Tekniset tiedot

	Karvaleikkuri	Verkkolaite
Tuotenumero	184601	-
Moottorin kierrosnopeus	7000 1/min	-
Latausaika	180 min	-
Leikkausaika	240 min	-
Paino	273 g	57 g
Tulojännite	5 V DC	100 - 240 V
Taajuus	-	50 / 60 Hz
Akun kapasiteetti	2600 mAh	-
Virranotto	maks. 600 mA	0,2 A
Ympäristölämpötila latauksessa / käytössä	0 - 40 °C	0 - 40 °C
Suojausluokka	III	II



Sähköromu

Kun laite on tullut käyttökänsä päähän, omistajan on huolehdittava sen asianmukaisesta hävittämisestä. Noudata maakohtaisia määräyksiä. Laitetta ei saa hävittää sekajätteenä. Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevan EU-direktiivin mukaisesti leikkurin voi toimittaa maksutta kunnalliseen keräyspisteeseen tai raaka-aineiden kierrätyskeskukseen tai sen voi palauttaa erikoisliikkeeseen, jonka palveluihin kuuluu vanhojen laitteiden vastaanotto. Asianmukainen hävittäminen auttaa suojelemaan ympäristöä ja omalta osaltaan estää mahdollisia ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Albert Kerbl GmbH vakuuttaa, että tässä ohjeessa kuvattu tuote/laitte vastaa olennaisia vaatimuksia ja muita voimassaolevia asiaankuuluvia määräyksiä ja direktiivejä. CE-merkki tarkoittaa, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien vaatimukset.

DA Brugsanvisning

1. Sikkerhed

Læs brugsanvisningen, især kapitlet "Sikkerhed", grundigt igennem, før du tager klippemaskinen i brug.

Således beskytter du dig mod mulige farer og maskinen mod skader på grund af fejlbetjening.

Opbevar denne brugsanvisning, så du senere kan slå efter i den. Udlever brugsanvisningen, hvis du giver maskinen videre.

1.1 Begrebs- og symbolforklaring

I brugsanvisningen finder du følgende begreber:



FARE

fører ved manglende overholdelse til alvorlige kvæstelser eller død



ADVARSEL

kan ved manglende overholdelse medføre alvorlige kvæstelser (eller død)

Oplysninger

Oplysninger, som du bør være opmærksom på ved håndtering af maskinen.



Fare for elektrisk stød! Maskinen må aldrig oplades eller drives i badekarret, bruseren, over en fyldt vaskekomme / anden beholder.

1.2 Tilsigtet anvendelse

- klippemaskinen anvendes til trimning af hår/pels.
- maskinen er kun dimensioneret til indendørs brug! Må ikke tages i brug udendørs (have, terrasse osv.)!
- ved enhver anden anvendelse end den tilsigtede og indgreb i maskinen bortfalder garanti- og ansvarskrav over for producenten

1.3 Vigtige advarsler



FARE

- hold maskinen, opladeren og tilslutningsledningen væk fra fugt, vand og andre væsker, og betjen den ikke med våde hænder
- maskinen, opladeren og tilslutningsledningen må ikke nedsænkes i vand eller skylles under rindende vand
- hvis maskinen skulle være faldet ned i vand, må den ikke bruges efterfølgende
- montering af et fejlstrømsrelæ med en nominel udløsningsstrøm på mindre en 30 mA i husinstallationen yder ekstra beskyttelse. Vi anbefaler at bede en elinstallatør/elektriker om at sikre strømkredsene med et HFI-relæ

- når batteriet er ladet op eller senest efter 8 timers effektiv opladning skal maskinen kobles fra forsyningsspændingen
- hvis batteriet ikke er helt opladet efter 8 timer, så tag maskinen ikke i brug igen og kontakt producenten



ADVARSEL

Efter lang tids brug kan klippehovedet blive varmt!



FARE

Klippemaskinen må kun bruges med en netdel i overensstemmelse med oplysningerne på typeskiltet. Udstyret må kun bruges med en netdel, der som udgangsspænding leverer SELV i overensstemmelse med mærkningen på udstyret.

1.4 Generelle sikkerhedsforskrifter



FARE

Tag aldrig maskinen i brug, hvis:

- maskinen, opladeren eller tilslutningsledningen er beskadiget
 - klippehovedet er beskadiget eller knækket, da huden kan blive skadet
 - maskinen er faldet ned, har synlige skader eller funktionsmåden er indskrænket
 - maskinen er så beskadiget, at elektriske dele er lagt fri
- I hvert tilfælde skal maskinen straks frakobles lysnettet!

Maskinen kan bruges af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er instrueret i sikker brug af maskinen og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- børn bør holdes under opsyn for at sikre at, de ikke leger med maskinen. Sørg for, at børn ikke kommer til skade ved klippehovedet. Opbevar maskinen utilgængeligt for børn.
- hold også indpakningsmateriale, som f.eks. folier, væk fra børn
- udlæg tilslutningsledningen således, at ingen snubler over den eller træder på den!
- beskyt tilslutningsledningen mod skader. Træk aldrig i tilslutningsledningen. Tag fat i stik-netdelen, når du trækker den ud af stikdåsen. Hold ledningen bort fra varme overflader. Kontrollér tilslutningsledningen jævnligt for skader.
- udsæt maskinen ikke i længere tid for temperaturer under 0 °C eller over +40 °C. Undgå direkte sollys.
- for at undgå fare, må reparationer kun udføres af autoriserede personer.
- til vedligeholdelse og udskiftning af dele skal maskinen frakobles strømforsyningen
- klippehovedet må ikke skilles ad

1.5 Sikkerhed under drift



FARE

Grib ikke ind i eller tag fat i klippehovedet, når maskinen er tændt.

For upåklagelig drift skal klippehovedet rengøres jævnligt og smøres med olie på de relevante steder.

Maskinen skal være slukket, når:

- du lægger maskinen fra dig, f.eks. til opladning eller når du afbryder klipningen kortvarigt
- du sætter kampå sætningen på eller tager den af
- maskinen skal rengøres eller smøres med olie

Anvend klippemaskinen udelukkende med originale tilbehørsdele (oplader, kampå sætning osv.).

Forsøg aldrig at fjerne støv eller fremmedlegemer med spidse genstande (f.eks. en halekam) fra maskinens indre.

2. Opladning

- når maskinen udleveres, er det endnu ikke driftsklar
- sørg for at sikre dig, at netspændingen stemmer overens med den spænding, der er angivet på netdelens typeskilt, før du slutter klippemaskinen til en stikdåse!
- til opretholdelse af batteriet ladekapacitet anbefaler vi lejlighedsvis at aflade batteriet, indtil motoren står stille
- oplad maskinen i hele 8 timer før første brug, så det medfølgende genopladelige batteri aktiveres
- oplad ikke maskinen ved temperaturer under 0 °C eller over 40 °C
- oplad ikke maskinen i nærheden af direkte sollys eller varmestrålerne fra en radiator
- standardopladningstiden er 180 minutter. Undgå længere opladningstider for at forebygge en beskadigelse af batteriet.
- når maskinen er helt opladet, kan den bruges i mere end 240 minutter. Under opladningen lyser et blå indikatorlys.
- når batteriet er helt opladet, holder det blå lys op med at lyse.
- sæt afbryderen på ON for at bruge maskinen

3. Leveringsomfang og opbygning

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1 Klippemaskine | 6 Beskyttelseskappe |
| 2 Kam (3 mm) | 7 Rengøringsbørste |
| 3 Kam (6 mm) | 8 Olie |
| 4 Kam (9 mm) | 9 Netdel |
| 5 Kam (12 mm) | |



4. Betjening, rengøring og pleje

Tænde og slukke:

Skub tænd/sluk-knappen tilbage for at tænde for maskinen. Skub tænd/sluk-knappen frem igen for at tænde for maskinen. (Fig. 1) Klippemaskinen kan både bruges med og uden kabel.

Forbind netdelen til maskinens bøsning, som sidder på maskinens nedre del. Forbind derefter netdelen til strøm (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

Klippehøjdejustering:

Klippemaskinen har en 3-trins klippehøjdejustering.

Med armen kan klippehøjden varieres til mellem 0,5-3,0 mm (Fig. 3).



Fig. 3

Brug af kamtilbehør:

1. Sørg for at sikre dig, at tænd/sluk-knappen står på 0 under påsætning og aftagning af kammen. Du finder fire kamme - 3, 6, 9 og 12 mm til forskellige klippe længder. Skub kammen forfra på klippehovedet, og sørg for, at kammen går i indgreb på undersiden. (Fig. 4)
2. Skub kammen opad for at fjerne den, som vist på Fig. 5. Du kan derefter udskifte kammen med en anden størrelse ved at gå frem som under punkt 1.



Fig. 4



Fig. 5

Rengør, og smør maskinen jævnligt med olie for at sikre en upåklagelig funktion og fuld ydelse.

Rengøring af klippehovedet:

Ved regelmæssig brug bør klippehovedet rengøres grundigt én gang om dagen.

Sluk maskinen. Kobl maskinen fra spændingsforsyningen. Tag kampåsætningen af. Fjern hårene med rengøringspenslen.

Smøring af klippehovedet:

For at opretholde klippehovedets klippeydelse så længe som muligt, skal klippehovedet smøres jævnlige med olie - i drift hvert 15. minut og under opbevaring helst dagligt. Tag kampåsætningen af. Brug børsten til rengøring af skæret, så du kan fjerne hårene mellem skærene. Smør de steder med olie, hvor klippehovedets øvre og nedre del rører hinanden. Hvis klippeydelsen forringes mærkbart eller temperaturen på klippehovedet er for høj, skal der straks smøres med olie. Smør klippehovedet én gang om dagen med olie, når klippemaskinen ikke er i brug!

Udskiftning af klippehovedet:

Klippehovedet er en sliddel. Trods god pleje vil klippeydelsen forringes. Udskift da klippehovedet. Klippehovedet kan bestilles separat som reservedel (art.nr. 184641). Ved udskiftning af klippehovedet kan du fjerne hårrester indeni med penslen. Løsn de to skruer på bagsiden for at fjerne klippehovedet. Opbevar skruerne sikkert til montering af et nyt klippehoved.

Rengøring af maskinen:

Tør maskinen af og til at med en fugtig klude, og gnid den derefter tør.

5. Problemhåndtering

Hvad gør jeg, hvis...

...klippemaskinen ikke kan tændes?

- er batteriet afladet? Tilslut netdelen, og lad klippemaskinen op
- er klippehovedet tørt? Klippehovedet skal jævnlige smøres med olie

... klippehovedet ikke kører ensartet?

- klippehovedet skal smøres med olie
- over- og underknive kan klæbe sammen, hvis klippemaskinen ikke er blevet brugt i længere tid

... opladningsindikatoren ikke lyser under opladningen?

- kontrollér, om netdelen er tilsluttet korrekt

... maskinen slukkes automatisk?

- batteriet er afladet. Oplad klippemaskinen

... batteriet ikke længere kan lades op?

- batteriet eller netdelen er defekt! Netdelen kan efterbestilles, ved et defekt batteri skal klippemaskinen bortskaffes korrekt

6. Tekniske data

	Klippemaskine	Netdel
Art.nr.	184601	-
Motoromdrejningstal	7000 omdr./min	-
Opladningstid	180 min	-
Klippetid	240 min	-
Vægt	273 g	57 g
Indgangsspænding	5 V DC	100-240 V
Frekvens	-	50/60 Hz
Batterikapacitet	2600 mAh	-
Optaget effekt	maks. 600 mA	0,2 A
Omgivelsestemperatur Opladning/brug	0 °C-40 °C	0 °C-40 °C
Beskyttelsesklasse	III	II



Elskrot

Når produktet er udtjent, påligger det den driftsansvarlige at bortskaffe det miljømæssigt korrekt. Overhold de relevante forskrifter i dit land. Enheden må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Iht. EU-direktivet om bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater modtager de kommunale indsamlingssteder eller genbrugsstationer enheden gratis. Den kan også afleveres i specialforretninger, der tager udtjente enheder tilbage. En korrekt bortskaffelse er til gavn for miljøet og forhindrer mulige skadelige virkninger på menneske og miljø.



CE-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Albert Kerbl GmbH, at det produkt/udstyr, der er beskrevet i denne vejledning, er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de øvrige gældende bestemmelser og direktiver. CE-mærket står for overholdelse af Den Europæiske Unions direktiver.

Bruksanvisning

1. Sikkerhet

Vennligst les bruksanvisningen, spesielt kapittelet "Sikkerhet" nøye, før klippemaskinen brukes.

På denne måten beskytter du deg selv mot mulige risikoer og apparatet mot skader på grunn av feil betjening.

Oppbevar denne bruksanvisningen for senere bruk. Lever denne bruksanvisningen sammen med apparatet når det gis videre til andre.

1.1 Forklaring av henvisninger og symboler

I denne bruksanvisningen finner du følgende henvisninger:



RISIKO

fører til alvorlige personskader og død hvis de ikke tas hensyn til



ADVARSEL

kan føre til alvorlige personskader (og død) hvis de ikke tas hensyn til

Henvisning

henvisninger som du bør ta hensyn til ved håndtering av apparatet.



Risiko for elektrisk støt. Apparatet må aldri lades eller være slått på i badekaret, dusjen, over en fylt vask / andre beholdere.

1.2 Tiltenkt bruk

- klippemaskinen brukes til å trimme hår/pels.
- apparatet er kun beregnet til bruk innendørs. Må ikke brukes utendørs (hage, terrasse m.m.).
- ved enhver annen bruk utover tiltenkt bruk og inngrep i apparatet, opphører garantien og produsentens garantiansvar

1.3 Viktige farehenvisninger



RISIKO

- hold apparatet, ladeskålen og tilkoblingsledningen borte fra fuktighet, vann og andre væsker, og ikke betjen apparatet med våte hender
- apparatet, ladeskålen og tilkoblingsledningen må ikke legges i vann eller skylles under rennende vann
- hvis apparatet faller i vann, kan det etterpå ikke benyttes igjen
- en jordfeilbryter med en nominell utløserstrøm på mindre enn 30 mA montert i sikringskapet, gir en ekstra beskyttelse. Vi anbefaler at du lar en elektrofagmann installere en jordfeilbryter i denne strømkretsen

- når batteriet er oppladet eller senest etter en ladetid på 8 timer, må apparatet skilles fra strømforsyningen
- hvis batteriet ikke er fullstendig oppladet etter 8 timer, skal du ikke lenger bruke apparatet, men henvende deg til produsenten



ADVARSEL

Etter intens bruk kan klippehodet bli varmt.



RISIKO

Klippemaskinen kan kun brukes med en strømforsyning som tilsvarer opplysningene på typeskiltet. Apparatet kan kun brukes med en strømforsyning som har en utgangsspenning SELV som tilsvarer merkingen på apparatet.

1.4 Generelle sikkerhetshenvisninger



RISIKO

Ikke bruk apparatet når:

- apparatet, ladeskålen eller tilkoblingsledningen er skadet
 - klippehodet er skadet eller brutt, fordi huden kan skades
 - apparatet har falt ned, synlige skader vises eller funksjonen er begrenset
 - apparatet er så mye skadet at elektriske deler er synlige
- I alle disse tilfellene må apparatet straks skilles fra strømforsyningen.

Dette apparatet kan brukes av barn f.o.m. 8 år eller eldre, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en sikker måte, og har forstått risikoene som kan oppstå. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- barn bør holdes under oppsikt for å være sikker på at de ikke leker med apparatet. Pass på at barn ikke skader seg på klippehodet. Apparatet oppbevares utilgjengelig for barn.
- hold barn også unna emballasjematerialet, som f.eks. plastfolie
- legg tilkoblingsledningen på en slik måte at ingen kan snuble i den.
- beskytt tilkoblingsledningen mot skader. Trekk aldri i tilkoblingsledningen. Hold i strømforsyningspluggen når du skal trekke strømforsyningen ut av stikkkontakten. Hold ledningen unna varme overflater. Kontroller tilkoblingsledningen regelmessig for skader.
- utsett aldri apparatet i lengre tid for temperaturer under 0 °C eller over +40 °C. Unngå direkte sollys.
- for å unngå risiko må apparatet kun repareres av autoriserte personer.
- apparatet må skilles fra strømforsyningen før service og bytte av deler
- klippehodet må ikke tas fra hverandre

1.5 Sikkerhet under bruk



RISIKO

Ikke grip tak i klippehodet når apparatet er slått på.

For å sikre en problemfri bruk må klippehodet rengjøres regelmessig og oljes på de respektive stedene.

Apparatet må være slått av når:

- du legger fra deg apparatet, f.eks. for å lade det opp, eller når du avbryter klippingen i kort tid
- du setter på eller tar av kammen
- apparatet skal rengjøres eller oljes

Bruk klippemaskinen kun sammen med originale tilbehørsdeler (ladeskål, kam m.m.).

Prøv aldri å fjerne støv eller fremmedlegemer fra apparatets indre med spisse gjenstander (f.eks. håndtakskam).

2. Opplading

- ved utlevering er apparatet ennå ikke klart til bruk
- før du kan koble klippemaskinen til en stikkontakt, må du ikke glemme å kontrollere om nettspenningen stemmer overens med spenningen på strømforsyningens typeskilt.
- for å opprettholde batteriets ladekapasitet anbefaler vi at batteriet lades helt ut til motoren står stille en gang i mellom
- lad apparatet i minst 8 timer før første gangs bruk slik at den oppladbare batterien i apparatet aktiveres
- ikke lad apparatet ved temperaturer under 0 °C eller over +40 °C
- ikke lad apparatet i nærheten av direkte sollys eller stråler fra en varmeovn
- standard ladetid er 180 minutter. For å unngå skader på batteriet må du unngå forlenget ladetid.
- når apparatet er helt oppladet, kan det brukes i mer enn 240 minutter. Under lading lyser et blått indikatorlys.
- Når batteriet er helt oppladet, slutter det blå lyset å lyse.
- sett bryteren til ON for å bruke apparatet

3. Leveringsomfang og oppbygging

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1 Klippemaskin | 6 Beskyttelseskappe |
| 2 Kam (3 mm) | 7 Rengjøringsbørste |
| 3 Kam (6 mm) | 8 Olje |
| 4 Kam (9 mm) | 9 Strømforsyning |
| 5 Kam (12 mm) | |



4. Betjening, rengjøring og pleie

Slå på og av:

For å slå på apparatet skyves På/Av-bryteren bakover. For å slå av apparatet skyves På/Av-bryteren forover igjen. (fig. 1)

Klippemaskinen kan brukes både med og uten kabel.

Koble strømforsyningen til apparatets bøsning som befinner seg i den nedre delen av maskinen. Koble deretter strømforsyningen til strømmen (fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

Klipp høydeinnstilling:

Klippemaskinen kan stilles inn i 3 forskjellige klippehøyder.

Ved hjelp av spaken kan klippehøyden varieres mellom 0,5 og 3,0 mm (fig. 3).



Fig. 3

Bruk av kamtilbehør:

1. Kontroller at På/Av-bryteren står på 0 når kammene settes på og tas av. Det finnes fire kammer for en klippelengde på 3, 6, 9 og 12 mm. Skyv kammene forfra på klippehodet og pass på at kammene går i lås på undersiden. (fig. 4)
2. Trykk kammene oppover som vist i fig. 5 for å fjerne den. Du kan deretter også sette på kammer i andre størrelser ved å gå frem som vist i punkt 1.



Fig. 4



Fig. 5

For å kunne garantere feilfri funksjon og full ytelse av din klippemaskin må apparatet rengjøres og oljes regelmessig.

Rengjøring av klippehodet:

Ved regelmessig bruk bør klippehodet rengjøres én gang daglig.

Slå av apparatet. Skill apparatet fra forsyningsspenningen. Ta av kammene. Fjern hårene med rengjøringspenselen.

Olje klippehodet:

For å opprettholde klippehodets gode klippeytelse så lenge som mulig må klippehodet oljes regelmessig, ved bruk etter hvert 15. min og under lagring om mulig hver dag. Ta av kammene. Bruk børsten for å rengjøre knivene slik at hårene mellom knivene kan fjernes. Olje stedene der den øvre og nedre delen av klippehodet berører hverandre. Hvis klippeytelsen synker merkbart og temperaturen på klippehodet er for høy, må det straks oljes. Olje klippehodet én gang daglig når klippemaskinen ikke er i bruk.

Bytte klippehode:

Klippehodet er en slitedel. Til tross for god pleie minsker klippeytelsen etter hvert. Da må klippehodet byttes. Klippehodet kan bestilles enkeltvis som reservedel (art.nr. 184641). Ved bytte av klippehodet kan du fjerne hårrester fra det innvendige rommet med en pensel. For å fjerne klippehodet løsnes de to skruene på baksiden. Oppbevar disse skruene for montering av et nytt klippehode.

Rengjøring av apparatet:

Tørk av apparatet innimellom med en fuktig fille og tørk det tørt.

5. Problemløsning

Hva gjør jeg hvis...

... apparatet ikke lar seg slå på?

- er batteriet tomt? Koble til strømforsyningen og lad opp klippemaskinen
- er klippehodet tørt? Klippehodet må oljes

... klippehodet ikke går jevnt?

- klippehodet må oljes
- over- og underkniven kan lime seg sammen hvis maskinen ikke brukes på lang tid

... ladelampen ikke lyser under ladingen?

- kontroller om strømforsyningen er koblet til riktig

... apparatet slår seg av av seg selv?

- batteriet er tomt. Lad opp klippemaskinen

... batteriet ikke lar seg lade lenger?

- batteriet eller strømforsyningen er defekt. Strømforsyningen kan etterbestilles, ved defekt batteri må apparatet kasseres på riktig måte

6. Tekniske data

	Klippemaskin	Strømforsyning
Art.nr.	184601	-
Motorturtall	7 000 o/min	-
Ladetid	180 min	-
Klippetid	240 min	-
Vekt	273 g	57 g
Inngangsspenning	5 VDC	100–240 V
Frekvens	-	50/60 Hz
Batterikapasitet	2600 mAh	-
Strømpptak	maks. 600 mA	0,2 A
Omgivelsestemperatur ladeprosess/bruk	0 °C–40 °C	0 °C–40 °C
Beskyttelsesklasse	III	II



Elektrisk avfall

Korrekt kassering av produktet når det ikke lenger fungerer som det skal, er brukerens ansvar. Følg de gjeldende forskriftene i landet ditt. Apparatet skal ikke kastes som vanlig husholdningsavfall. Innenfor rammen av EU-direktivet om kassering av utbrukt elektro- og elektronikkutstyr kan apparatet leveres gratis hos kommunale avfallsmottak hhv. returpunkter eller det kan leveres til en forhandler som tilbyr en returservice. Korrekt kassering er en del av miljøvernet og hindrer mulige skader på mennesket og miljøet.



CE-samsvarserklæring

Herved erklærer Albert Kerbl GmbH, at produktet/apparatet som beskrives i denne bruksanvisningen, overholder de grunnleggende kravene og de øvrige gjeldende bestemmelsene og direktivene. CE-merket betyr at EU-direktivene overholdes.

Clipster, a brand of

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach, Germany

Tel. +49 8086 933 - 100

Fax +49 8086 933 - 500

info@kerbl.de

www.kerbl.de

Kerbl Austria Handels GmbH

Wirtschaftspark 1

9130 Poggersdorf

Tel. +43 4224 81555

Fax. +43 4224 81555-629

order@kerbl-austria.at

www.kerbl-austria.at

Kerbl France Sarl

3 rue Henri Rouby, B.P 46 Soultz

68501 Guebwiller Cedex, France

Tel. : +33 3 89 62 15 00

Fax : +33 3 89 83 04 46

info@kerbl-france.com

www.kerbl-france.com

Kerbl UK Ltd

Lands End Way

Oakham, Rutland

LE15 6RF, UK

Phone +44 01572 722558

Fax +44 01572 757614

E-Mail enquiries@kerbl.co.uk

www.kerbl.co.uk